

STÖRUNGSBEHEBUNG

Fehlverhalten mit Fehler-Nr.

Die Steuerung erkennt verschiedene Fehlersituationen/-zustände und signalisiert diese mit einer Fehler-Nr. auf dem BEDIS.

Die Fehler-Nr. wird im Wechsel zur Betriebsart angezeigt. Dabei leuchtet die rote LED ERROR zusammen mit einer oder mehreren roten LED 1/2/4/8/16/32. Die Fehler-Nr. wird durch Addieren der Nummern neben den leuchtenden LED ermittelt. Das Blinken der LED 32 bedeutet, dass die Anlage nicht eingerichtet ist.

Fehler-Rückstellung RESET

Bevor ein RESET durchgeführt wird sollte die Fehler-Nr. aufgeschrieben werden.

- RESET:
1. Fünf mal + Taste drücken
(LED 32 leuchtet).
 2. Doppeltastendruck + und - Taste gleichzeitig drücken
(die Anlage richtet sich neu ein).
 3. Falls der Einrichtvorgang nicht von selber startet: Betriebsart
AUTOMAT wählen.

Kann der Fehler nicht behoben werden, ist der Kundendienst zu benachrichtigen.

Für eine genaue Fehlerdiagnose benötigt der Kundendienst in jedem Fall die aufleuchtende Fehler-Nr.! Hier erhalten Sie auch weitere Instruktionen, wie der Fehler allenfalls zu beheben ist und ob ein Kundendiensteinsatz notwendig wird.